Anleitung und Vorgehensweise für das Glasieren

In vielen Fällen werden Tonarbeiten nach dem Rohbrand glasiert und anschließend ein zweites Mal gebrannt. Dieser zweite Brenngang wird daher als Glasurbrand bezeichnet.

Je nach verwendeter Glasur und Technik entstehen unterschiedliche Farben und Muster, die grundlegende Vorgehensweise beim Glasieren bleibt aber immer gleich:

1. Schritt: das Werkstück reinigen

Bevor eine Glasur aufgetragen werden kann, müssen sämtliche Fett- und Staubreste von der Oberfläche des Werkstücks entfernt werden. Andernfalls kann es passieren, dass die Glasur schon beim Auftragen nicht haftet oder sich während des Brennens ablöst.

2. Schritt: eine Pulverglasur auftragen

Pulverglasuren werden mit etwas Wasser angerührt und sollten am besten einen Tag lang quellen, danach werden sie bis zur gewünschten Konsistenz mit weiterem Wasser vermischt. Die richtige Konsistenz ist vorhanden, wenn die Konsistenz der Glasur zwischen Milch und Kondensmilch liegt. Um Klümpchen auszuschließen, wird die Glasur dann durch ein Sieb gestrichen.
Das Werkstück wird nun vollständig in die Glasur eingetaucht oder gleichmäßig mit der Glasur übergossen, so dass eine geschlossene Schicht entsteht; ein Auftrag mit dem Pinsel ist nur bei wenigen Pulverglasuren möglich.

2. Schritt: eine Fertigglasur auftragen

Fertigglasuren müssen meist nur noch aufgerührt werden.
Aufgetragen werden Fertigglasuren in mehreren dünnen Schichten mit einem weichen Pinsel. Meist werden die Schichten dabei im Wechsel einmal mit senkrechten und einmal mit waagerechten Pinselstrichen aufgebracht. Die einzelnen Schichten müssen aber jeweils trocknen.

3. Schritt: nacharbeiten

Vom Boden des Werkstücks sowie an unsauberen Stellen wird die Glasur nun abgewischt; Tropfnasen werden mit einem scharfen Messer entfernt.

4. Schritt: brennen

Das glasierte Werkstück muss nun mindestens einen Tag lang trocknen, danach kann der Glasurbrand erfolgen. Hier ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers exakt zu befolgen, da sich die Glasuren bei zu hohen Temperaturen wie Lava verflüssigen könnten.

Copyright by http://www.anleitung-zum-toepfern.de/